



## Коды ошибок для серий 59xx

Ошибка	Расшифровка
E0	Внутренний и наружный сбой связи
EC	Нарушение связи с наружным блоком
E1	Комнатный датчик температуры в помещении IRT
E2	Внутренний датчик температуры в змеевике IPT
E3	Датчик температуры наружной катушки OPT
E4	Системная неисправность
E5	Неправильная конфигурация модели
E6	Неисправность двигателя внутреннего вентилятора
E7	Датчик температуры воздуха наружного блока
E8	Неисправность датчика температуры газов
E9	Ошибка привода и модуля IPM
EF	Неисправность двигателя вентилятора наружного блока (двигатель постоянного тока)
EA	Неисправность датчика тока
EE	Ошибка EEPROM внутреннего блока
EP	Неисправность переключателя температуры (сверху компрессора)
EU	Неисправность датчика напряжения

## Коды защиты системы

Ошибка	Расшифровка
P1	Защита от перепадов напряжения
P2	Защита от перегрузки сети
P4	Защита от перегрева
P5	Защита от переохлаждения в режиме охлаждения
P6	Защита от перегрева в режиме охлаждения
P7	Защита от перегрева в режиме отопления
P8	Защита от перегрева или переохлаждения наружного блока
P9	Защита от ошибок в программном управлении
P0	Защита модуля аппаратного управления