



Коды ошибок для серий 66Схх

Ошибка	Расшифровка
A1	Сбой датчика температуры в помещении
A2	Сбой датчика температуры относительно среднего положения испарителя
A5	Сбой внутреннего водяного насоса
A6	Неисправность вентилятора внутреннего блока
A8	Сбой модуля EEPROM внутреннего блока
A9	Сбой связи между внутренним блоком и наружным блоком
AA	Сбой связи между внутренним блоком и проводным контроллером
C1	Ошибка датчика температуры окружающей среды
C2	Сбой датчика температуры размораживания
C6	Ошибка датчика температура всасывающей трубы компрессора
C8	Ошибка датчика температуры центральной катушки
H1	Защита от высокого давления
H4	Защита от низкого давления
E1	Защита 4-х ходового клапана
E8	Защита наружного блока (слишком высокая температура нагнетания)
J7	Сбой модуля EEPROM внутреннего блока
31	Защита от разряда
34	Компрессор не подключен
35	Защита от перегрузки
37	Сбой температурного датчика неисправности теплового клапан приводного модуля
39	Защита от высоких температур